

Устранение неполадок.

При поиске неисправностей в первую очередь подключите программатор.

