


КОДЫ ОШИБОК СКРОЛЛЕРНЫХ СИСТЕМ SPDE



ERROR 01 - неполадки с верхним двигателем

ERROR 02 - неполадки с нижним двигателем

ERROR 03 - неполадки одновременно и с верхним и с нижним датчиком

ERROR 04 - неполадки с нижним датчиком

ERROR 05 - неполадки с верхним датчиком

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Любая из ошибок может означать не только неполадки с конкретным узлом, но и неполадки с кабельной линией, соединяющей этот узел с блоком управления скроллерной системой.
2. Вышедший из строя блок управления может выдавать любую из ошибок в зависимости от внутренних повреждений.
3. ERROR 03 - может означать, что оба датчика одновременно находятся в свободном состоянии (не прижаты плакатом), при этом неполадки отсутствуют.
4. ERROR 04 - может означать, что нижний датчик находится в свободном состоянии (не прижат плакатом), при этом неполадки отсутствуют.
5. ERROR 05 - может означать, что верхний датчик находится в свободном состоянии (не прижат плакатом), при этом неполадки отсутствуют.